# DA-310 簡易取扱説明書

- ◎ ご使用の前に、メモリーカードへ音声案内や電話保留音などの音源メッセージを録音します。1枚のメモリーカードで3種類の音源メッセージが録音できます。
- ◎ マイクまたはテープレコーダから録音します。

### ■音源を録音する

1



#### 準備

マイクを正面のマイク ジャックへ接続する

2



(**選択**) を繰り返し押して、 チャンネル番号を選ぶ

●選んだチャンネルのランプが点灯または点滅します。

3



(録音) を約2秒間押す

- ●「ピ・ピ・ピ」と鳴ります。
- ●録音ランプが点灯します。
- ●レベル1~4ランプが入力レベル を表示します。

4



**スタート/ストップ**)を押

●「ピ」と鳴ります。

5



マイクに向かって録音を始める

- ●録音ランプが点滅します。
- ●レベル1~4ランプが入力レベル を表示します。

6



録音が終わったら、

**スタート/ストップ** を押 す

●録音ランプが消灯およびチャンネルランプが点灯します。

#### ■音源を再生する

- 1 選択 を押して、チャンネル番号を選ぶ。
- **2 (スタート/ストップ**) を押す。
  - ・再生音がスピーカからきこえます。再生が終わると、 再生状態を解除します。
  - ・再生中に スタート/ストップ を押すと、再生を 解除します。
  - ・再生レベルがレベルランプで表示されます。
  - ・再生音量は、内蔵スピーカ出力調整ボリュームで調節できます。

#### ■音源を消去する

- 1 (選択)を押して、チャンネル番号を選ぶ。
- 2 録音 を2秒以上押し、「ピ・ピ・ピ」と鳴ったら手を離す。
- 3 (録音) を押すと、待機状態に戻る。

### ■テープレコーダから録音するとき

- **1** あらかじめテープレコーダへ音源を録音しておきます。
- **2** 録音用コードで、テープレコーダの出力(イヤホンジャック等)と本機正面の「テープジャック」を接続します。
- 3 左記「音源を録音する」の手順で、
  - ① 手順3でテープレコーダを再生し、音源の冒頭で一時停止しておきます。
    - ・スピーカからメッセージが聞こえます。
    - ・録音レベルはテープレコーダで調節してください。
  - ② 手順4で、「ピ」と鳴ったら、テープレコーダ を再生させます。
  - ③ 録音が終わったら手順6へ進みます。

## ワンポイント ―

- 録音のやり直しは、手順1から行ってください。
- ●録音は、マイクから5~10cmの位置で行ってください。
- 入力レベルの目安は、大きな音の入力時にレベルランプの「赤」が点灯する程度です。
- 手順3で (録音) を押してから、約2分間、何もしないと録音が解除になります。
- 音源セット中(音源ランプ点灯)、録音および 再生はできません。